

Plastimo Livflotte

Allmänt

- Flotten bör ompackas vart 3:e år för att vara ”up to date” med utrustning och för garanterad säkerhet. Det är dessutom ett krav för att den 12-åriga garantin ska gälla.
- Placeras ombord så att den är tillgänglig men ändå säkert förankrad. Änden på utlösningsslinan bör vara fäst ombord.
- Klipp ej av band eller tape! Sprängs automatiskt vid uppblåsningen.
- Instruera besättningen hur flotten ska användas

Aktivering

1. Lossa eller ta fram flotten från fäste eller stuvutrymme. Änden (öglan) på utlösningsslinan ska vara fast i pollare eller annat starkt fäste på båten. På väskmodellerna är öglan gömd bakom den kardborrelåsta luckan.
2. Kasta flotten överbord.
3. Dra i utlösningsslinan tills det tar emot (blir rödfärgad). Ryck till i linan!
4. Vänta tills flotten är färdiguppblåst
5. Om flotten hamnar upp och ned: Dra i linan för att vända den rätt eller hoppa i vattnet och ta er fram till flotten på den sidan uppblåsningstuben finns. Dra i tampen som går tvärs under flotte och flotten kommer att vändas över er. När väl flotten är rättvänd, fylls ballasttankarna och flotten blir stabil och får svårt att kantra.
6. Äntra livflotten: Om möjligt hoppa direkt från båten. Glöm ej ev. ”Grabbag”. Om äntring sker från vattnet används uppblåsningstub, ramp, restege och grabblina som hjälp. Kastlina med flytring finns för att hjälpa nödställd som hamnat på avstånd från flotten.
7. Alla ombord: Använd kniven på insidan tuben vid ingången för att kapa utlösningsslinan som är kopplad till båten.
8. Kasta ut drivankaret. När det har ”pyst” färdigt i övertrycksventilerna är uppblåsningstuben tom och man kan stänga för respektive ventil med locket som hänger vid varje ventil. Se över situationen. Stäng vid behov för taket. Öppna vid behov den vattentäta förpackningen som är fastsurrad inne i flotten. Den innehåller bl.a. ficklampa, nödljusstavar, nödljus, nödsignaler, öskar, torksvamp, paddlar, luftpump m.m. (se komplett utrustningslista för resp. modell i vår produktkatalog).
9. Invänta räddning